

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HIPPO SERIES



SPREU BOOTE

Lenneper Str. 33
D-42289 Wuppertal
Tel: 0202-629150
Fax: 0202-622549
email: info@spreu-boote.de
www.spreu-boote.de

BITTE HALTEN SIE STETS DIE ANGEGBENE REIHENFOLGE EIN!

AUFBAU:

- 1) Das Boot auslegen; dabei achten Sie bitte darauf, daß keine scharfen oder spitzen Steine, Äste, u.s.w. unter dem Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie alle Ventile.
- 3) Blasen Sie die Luftkammer 1- 4 (siehe Zeichnung) bis kurz vor dem optimalen Betriebsdruck auf (Manometer beachten). Empfohlen werden ca. 0,15 bar.
- 4) Nun blasen Sie in der Reihenfolge 4-1 alle Luftkammern bis zum optimalen Luftdruck von 0,2- bis 0,3 bar auf!
- 5) Zum Schluß bringen Sie den Boden auf 0,15 - 0,2 bar oder bis die Überdruckventil bläht. Sollte bei 0,2 bar das Überdruckventil nicht reagieren, muß es ausgebaut und funktionstüchtig gemacht werden
- 6) Überprüfen Sie vor und während jeder Fahrt, daß die Luftkammern mit dem angegebenen Betriebsdruck (bar) gefüllt sind. Durch thermische Einflüsse wie Wasser- und Lufttemperatur verändert sich der Druck in den Schlauchkammern.

BITTE VERWENDEN SIE KEINEN KOMPRESSOR, DA SICH TROTZ ÖL- UND WASSERABSCHIEDER DER FEINE ÖLNEBEL IHR BOOT ZERSTÖRT. EBENFALLS IST DIE GEFAHR ZU GROSSEN DRUCKES GEGEBEN. ES BESTEHT DANN KEINE GARANTIE MEHR.

ABBAU:

- 1) Beachten Sie daß das Boot vor dem Ablassen der Luft trocken sauber ist. Ebenso dürfen keine scharfen oder spitzen Gegenstände mehr in Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie nun alle Ventile.
- 3) Nach dem die meiste Luft entwichen ist, saugen Sie die Restluft aus allen Schlauchkörpern ab.
- 4) Nun schließen Sie alle Ventile, so verhindern Sie, daß Feuchtigkeit ins Innere der Schlauchkörper gelangt.

ALLEGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

- 1) Bitte lassen Sie das Boot nie im aufgeblasenen Zustand in der Sonne liegen. Legen Sie bitte das Boot in den Schatten und reduzieren Sie den Druck in den Luftkammern.
- 2) Schützen Sie das Boot vor scharfen und spitzen Gegenständen.
- 3) Nach dem Gebrauch sollten sowohl das Boot als auch sämtliches Zubehör gereinigt und kontrolliert werden.
- 4) Die Lagerung kann in gefaltetem Zustand erfolgen. Bei Lagerung über einen größeren Zeitraum empfehlen wir, das Boot locker oder evtl. ausgelegt zu lagern.
- 5) Bitte transportieren Sie Ihr Boot auf längeren Strecken in einer Tasche, Decke, u.s.w. So verhindern Sie Transportschäden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!