



GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR GUPPY

SPREU BOOTE

Lenneper Str. 33
D-42289 Wuppertal
Tel: 0202-629150
Fax: 0202-622549
email: info@spreu-boote.de
www.spreu-boote.de



AUFBAU:

- 1) Das Boot auslegen; dabei achten Sie bitte darauf, daß keine scharfen oder spitzen Steine, Äste, u.s.w. unter dem Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie alle Ventile.
- 3) Blasen Sie die Luftkammern in den Seitenschläuchen bis kurz vor dem optimalen Betriebsdruck auf (Manometer beachten). Empfohlen werden ca. 0.15 bar.
- 4) Nun blasen Sie alle Luftkammern bis zum optimalen Luftdruck von 0.2 - 0.3 bar auf.
- 5) Zum Schluß bringen Sie den Boden auf 0.15 - 0.2 bar oder bis das Überdruckventil abbläht. Sollte bei 0.2 bar das Überdruckventil nicht reagieren, muß es ausgebaut und funktionstüchtig gemacht werden.
- 6) **Überprüfen Sie vor und während jeder Fahrt, daß die Luftkammern mit dem angegebenen Betriebsdruck gefüllt sind.** Durch thermische Einflüsse wie Wasser- und Lufttemperatur verändert sich der Druck in den Schlauchkammern.

Bitte verwenden Sie keinen Kompressor, da trotz Öl- und Wasserabscheider der feine Ölnebel ihr Boot zerstört. Ebenfalls ist die Gefahr zu großen Druckes gegeben. Es besteht dann keine Garantie mehr.

ABBAU:

- 1) Beachten Sie daß das Boot vor dem Ablassen der Luft trocken und sauber ist. Ebenso dürfen keine scharfen oder spitzen Gegenstände mehr in Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie nun alle Ventile.
- 3) Nachdem die meiste Luft entwichen ist, saugen Sie die Restluft aus allen Schlauchkörpern ab.
- 4) Nun schließen Sie alle Ventile, so verhindern Sie, daß Feuchtigkeit ins Innere der Schlauchkörper gelangt.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE:

- ✓ Bitte lassen Sie das Boot nie im aufgeblasenen Zustand in der Sonne liegen. Legen Sie das Boot in den Schatten und reduzieren Sie den Druck in den Luftkammern.
- ✓ Schützen Sie das Boot vor scharfen und spitzen Gegenständen.
- ✓ Nach dem Gebrauch sollten sowohl das Boot als auch sämtliches Zubehör gereinigt und kontrolliert werden.
- ✓ Die Lagerung kann in gefaltetem Zustand erfolgen. Bei Lagerung über einen größeren Zeitraum empfehlen wir, das Boot locker oder evtl. ausgelegt zu lagern.
- ✓ **Bitte transportieren Sie Ihr Boot auf längeren Strecken in einer Tasche, Decke, u.s.w. So verhindern Sie Transportschäden.**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!